

Технические характеристики батареи резервного питания.

Номинальное напряжение, В	24
Емкость, А ч	6.6
Габаритные размеры, мм	150x230x85
Тип аккумулятора	SLA

Монтаж батареи резервного питания.

Установите батарею резервного питания в доступном месте. Выведите контакты подключения к электроприводу.

ВАЖНО! Батарею резервного питания необходимо располагать крышкой корпуса вверх.

Схема подключения.